

Installation per LAN



1. Vorbereitung



Netzteil / Stromversorgung

1. Verbinden Sie das Kabelmodem über das mitgelieferte Antennenkabel mit Ihrer TV Anschlußdose.
2. Schließen Sie nun das Modem an das mitgelieferte Netzteil an Ihre Stromversorgung

Das Kabelmodem bucht sich in das Kabelnetz ein, die LED Cable leuchtet konstant grün.



3. Verbinden Sie das Kabelmodem über das mitgelieferte Netzwerkanschlusskabel mit Ihrem Computer.

2. Installation am PC

1. Starten Sie Ihren Rechner, klicken Sie auf **Start - Einstellungen - Systemsteuerung** und rufen mit Doppelklick **Internetoptionen** auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verbindungen** - hier muss **"keine Verbindung wählen"** aktiviert sein. Schalten Sie weiter auf **"LAN-Einstellungen..."**. Hier darf kein Häkchen gesetzt sein.